

ENTETE ST

Le logiciel peut être directement utilisé à partir d'un répertoire de votre choix (copier ENTETE_ST.exe et ST_HID_DLL.dll). Il fonctionne sur ordinateur type PC ou compatible sous Windows XP ou ultérieur.

Mode d'emploi :

- 1 Mettre l'Eurolyzer-ST sous tension.



- 2 Connecter l'Eurolyzer-ST au PC via le câble USB
- 3 Double cliquer sur : **ENTETE.EXE**
(Attention : le fichier ST_HID_DLL.dll doit être dans le même répertoire)
- 6 L'écran suivant apparaît :



Annotations de l'interface :

- Accès aux différentes lignes de l'entête (Line1 à Line8)
- Texte programmé dans l'appareil connecté (Old line: AFRISO-EUROJAUGE)
- Entrer ici le nouveau texte (New line: AFRISO-EUROJAUGE)
- Indique que l'appareil est bien connecté (Port: 0; IDString: EST-FR-1.6.0.1)
- Pour ouvrir une entête enregistrée (Load from FILE)
- Pour enregistrer une entête (Save to FILE)
- Pour programmer le nouveau texte dans l'appareil (Save to instrument)
- Pour quitter le programme (Exit)

Pour tous compléments d'information ou une assistance lors de l'utilisation de cet utilitaire, n'hésitez pas à contacter :

AFRISO - EUROJAUGE
 17a rue des Cerisiers ZA - BP 40125 67117 Furdenheim
 Tél. 03.88.30.84.10 sav@eurojauge.fr